



LCT-100

避雷針故障監視測試器

你可經常使用 LCT-100 測試器檢查避雷針功能是否正常，測試器上有綠色及紅色 LED 可顯示設備是否正常 (OK) 或故障 (FAULT)，可正確判斷避雷裝置功能的儀器，並具有迴路狀態檢測功能，可監視避雷針與接地下導體之連線是否正常 (限 LCT-100-2)。



LCT-100 避雷針故障監視測試器技術特性及安裝有關參數一覽表

規格、品種	LCT-100 避雷針故障監視測試器
電 源	9VDC, 100mA Max.
最大連接測試線長度	100 公尺
測試電壓	LCT-100-1, 直流 9V 輸出 LCT-100-2, 脈衝高壓 2kV 輸出
監視測試內容 (限 LCT-100-2)	電壓脈衝放大器、電量儲存、火花放電
LED 指示	LED 電源及迴路功能正常 (綠燈) 及故障 (紅燈) 指示
安裝要求	避免日曬雨淋、防水浸安裝
供電方式	外部提供電源或內部電池供電
工作溫度範圍	-22C TO 55C
工作溼度	20% TO 90%
外殼材質	UL94 V-0
外觀尺寸	L x W x H = 180mm X 100mm X 40mm
外殼防護等級	IP66 (選購)
注意事項	進行測試的人員必需具有相關電器安全訓練認證之人員，戴有心律調節器人員，請勿操作測試，測試前請先戴耐高壓絕緣手套再進行測試。

型號訂購資訊

LCT-100-1 適用於 NOVA 100 型避雷針

LCT-100-2 適用於 NOVA 200 型避雷針

免責聲明:未依照正確的測試方法測試,所造成的設備損壞或人員的受傷,本公司無法承擔任何賠償責任。